

お客様 各位

Rep No. C24003

2024年4月10日

富士電機機器制御株式会社  
事業統括部

## 【シュナイダーブランド】操作表示機器 Harmony XB4/XB5シリーズ 完成形式販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、下記の通り販売終了を実施させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程  
何卒宜しくお願ひ申し上げます。

また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ販売終了内容を  
ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願ひ申し上げます。

敬具

記

製品名	操作表示機器	
シリーズ、名称	Harmony XB4シリーズ、XB5シリーズ	
形式	XB4またはXB5から始まる全ての完成形式 例:XB4BA31、XB5AA31等	
販売終了理由	需要減少により、合理的・安定的な供給が困難となったため。	
代替機種	従来通りのヘッド部とボディ部の別々での販売は継続しており、 今後は同様に別々でのご購入となります。 例:XB4BA31 ⇒ ZB4BA3 + ZB4BZ101 XB5AA31 ⇒ ZB5AA3 + ZB5AZ101 など	詳細は添付資料をご参照ください。
販売終了時期	2024年9月末日	
添付資料	添付資料1:販売終了対象機種一覧	
ラストオーダ対応	2024年7月末日	
補用品対応	補用品対応はございません。	
その他	置き換えツールをFAQサイトに公開予定しております。(4月末公開予定) <a href="https://faq-fa.fujielectric.co.jp/?site_domain=default">https://faq-fa.fujielectric.co.jp/?site_domain=default</a>	

シリーズ	製品概要1	製品概要2	製品概要3	販売終了機種	代替品	備考
XB4	照光押しボタン	平形	モメンタリ	XB4BW3 [1] [2] [3]	ZB4BW3 [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	[1] はボタン色コード 1:白、2:黒、3:緑、4:赤、5:橙、6:青
			オルタネイト	XB4BH0 [1] [2] [3]	ZB4BH0 [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	[2] 電圧コード B:AC/DC24V, G:AC100-120V, M:AC200-240V
		平形 照光リング	モメンタリ	XB4BW9 [1] [2] [3]	ZB4BW9 [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	[3] 接点構成 1:1a, 2:1b, 3:2a, 4:2b, 5:1a1b, 41:1a2b, 43:2a2b
		平形 防水キャップ	モメンタリ	XB4BW5 [1] [2] [3]	ZB4BW5 [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	[4] 動作コード(セレクタスイッチ)
		突形	モメンタリ	XB4BW1 [1] [2] [3]	ZB4BW1 [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	2:2ノッチ(手動)、3:3ノッチ(手動)、4:2ノッチ(自動)、5:3ノッチ(自動)
	押しボタン	オルタネイト	XB4BH [1] [2] [3]	ZB4BH [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]	7:3ノッチ(左自動)、8:3ノッチ(右自動)	
		平形 マーキングなし	モメンタリ	XB4BA [1] [3]	ZB4BA [1] +ZB4BZ10 [3]	[4] 動作コード(キーセレクタスイッチ)
		平形 マーキングあり	モメンタリ	XB4BA ([1]) [5] [3]	ZB4BA ([1]) [5] +ZB4BZ10 [3]	0:3ノッチ(手動、全抜け)、1:3ノッチ(左自動、右抜け)、2:2ノッチ(手動、左抜け)、
		平形	オルタネイト	XB4BH0 [1] [3]	ZB4BH0 [1] +ZB4BZ10 [3]	3:3ノッチ(手動、中抜け)、4:2ノッチ(手動、両抜け)、5:3ノッチ(手動、左右抜け)
		突形(防水キャップ付)	モメンタリ	XB4BP [1] [3]	ZB4BP [1] +ZB4BZ10 [3]	6:2ノッチ(自動、左抜け)、7:3ノッチ(左右自動、中抜け)、
マッシュルーム形 押しボタン	押しボタン	ガード形	モメンタリ	XB4BA [1] 6 [3]	ZB4BA [1] 6+ZB4BZ10 [3]	8:3ノッチ(右自動、中抜け)、08:3ノッチ(右自動、左抜け)、
		突形 マーキングなし	モメンタリ	XB4BL [1] [3]	ZB4BL [1] +ZB4BZ10 [3]	9:3ノッチ(手動、左抜け)、09:3ノッチ(手動、右抜け)
		突形 マーキングあり	モメンタリ	XB4BL [1] [5] [3]	ZB4BL [1] [5] +ZB4BZ10 [3]	[5] マーキングのコード:31、33、41、32、34、35、334、335、934、912、939
		突形	オルタネイト	XB4BH [1] [3]	ZB4BH [1] +ZB4BZ10 [3]	が入ります。
		中型 (Φ30)	モメンタリ	XB4BC [1] 40 [3]	ZB4BC [1] 4+ZB4BZ10 [3]	
		ブッシュロック	XB4BS4 [1] [3]	ZB4BS4 [1] +ZB4BZ10 [3]		
		キー付ブッシュロック	XB4BS7 [1] [3]	ZB4BS7 [1] +ZB4BZ10 [3]		
		大型 (Φ40)	モメンタリ	XB4BC [1] [3]	ZB4BC [1] +ZB4BZ10 [3]	
		ブッシュブル	XB4BT [1] [3]	ZB4BT [1] +ZB4BZ10 [3]		
		ブッシュロック	XB4BS5 [1] [3]	ZB4BS5 [1] +ZB4BZ10 [3]		
2点押しボタンスイッチ	2点押しボタンスイッチ	キー付ブッシュロック	XB4BS1 [1] [3]	ZB4BS1 [1] +ZB4BZ10 [3]		
		モメンタリ	XB4BR [1] [3]	ZB4BR [1] +ZB4BZ10 [3]		
		ブッシュブル	XB4BX [1] [3]	ZB4BX [1] +ZB4BZ10 [3]		
		ブッシュロック	XB4BS6 [1] [3]	ZB4BS6 [1] +ZB4BZ10 [3]		
		キー付ブッシュロック	XB4BS2 [1] [3]	ZB4BS2 [1] +ZB4BZ10 [3]		
		表示灯付	XB4BW73731 [2] 5	ZB4BW7L3741+ZB4BW0 [2] 15		
		表示灯なし	XB4BL73415	ZB4BL7341+ZB4BZ105		
		表示灯なし	XB4BA731327	ZB4BA73132+ZB4BZ103+ZBE102		
		XB4BA711237	ZB4BA71123+ZB4BZ103+ZBE102			
		非常停止用押しボタン	中型 (Φ30)	XB4BS834 [3]	ZB4BS834+ZB4BZ10 [3]	
表示灯 照光セレクタスイッチ セレクタスイッチ キーセレクタスイッチ トグルスイッチ	表示灯 照光セレクタスイッチ セレクタスイッチ キーセレクタスイッチ トグルスイッチ	ブッシュロック	XB4BS934 [3]	ZB4BS934+ZB4BZ10 [3]		
		キー付ブッシュロック	XB4BS934 [3]	ZB4BS934+ZB4BZ10 [3]		
		ブッシュブル	XB4BT84 [3]	ZB4BT84+ZB4BZ10 [3]		
		ブッシュロック	XB4BS844 [3]	ZB4BS844+ZB4BZ10 [3]		
		キー付ブッシュロック	XB4BS944 [3]	ZB4BS944+ZB4BZ10 [3]		
		超大型 (Φ60)	キーセレクタスイッチ	XB4BS964 [3]	ZB4BS964+ZB4BZ10 [3]	
		標準レンズ	XB4BV [2] [1]	ZB4BV0 [1] 3+ZB4BV [2] 1		
		ツマミ形	XB4BK1 [4] [1] [2] [3]	ZB4BK1 [4] [1] 3+ZB4BW0 [2] 1 [3]		
		ツマミ形	XB4BD [4] [3]	ZB4BD [4] +ZB4BZ10 [3]		
		長ツマミ形	XB4BJ [4] [3]	ZB4BJ [4] +ZB4BZ10 [3]		
		丸ツマミ形	XB4BD9 [4] [3]	ZB4BD [4] 9+ZB4BZ10 [3]		
		キーNo.455	XB4BG [4] [3]	ZB4BG [4] +ZB4BZ10 [3]		
		手動	XB4BD28 [3]	ZB4BD28+ZB4BZ10 [3]		
		自動	XB4BD48 [3]	ZB4BD48+ZB4BZ10 [3]		

シリーズ	製品概要1	製品概要2	製品概要3	販売終了機種	代替品	備考
XB5	照光押しボタン	平形	メンタリ	XB5AW3 [1] [2] [3]	ZB5AW3 [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	[1] はボタン色コード 1:白、2:黒、3:緑、4:赤、5:橙、6:青
			オルタネイト	XB5AH0 [1] [2] [3]	ZB5AH0 [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	[2] 電圧コード B:AC/DC24V, G:AC100-120V, M:AC200-240V
		平形 照光リング	メンタリ	XB5AW9 [1] [2] [3]	ZB5AW9 [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	[3] 接点構成 1:1a, 2:1b, 3:2a, 4:2b, 5:1a1b, 41:1a2b, 43:2a2b
		平形 防水キャップ	メンタリ	XB5AW5 [1] [2] [3]	ZB5AW5 [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	[4] 動作コード(セレクタスイッチ)
		突形	メンタリ	XB5AW1 [1] [2] [3]	ZB5AW1 [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	2:2ノッチ(手動)、3:3ノッチ(手動)、4:2ノッチ(自動)、5:3ノッチ(自動)
	押しボタン		オルタネイト	XB5AH [1] [2] [3]	ZB5AH [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	7:3ノッチ(左自動)、8:3ノッチ(右自動)
		平形 マーキングなし	メンタリ	XB5AA [1] [3]	ZB5AA [1] +ZB5AZ10 [3]	[4] 動作コード(キーセレクタスイッチ)
		平形 マーキングあり	メンタリ	XB5AA ([1] ) [5] [3]	ZB5AA ([1] ) [5] +ZB5AZ10 [3]	0:3ノッチ(手動、全抜け)、1:3ノッチ(左自動、右抜け)、2:2ノッチ(手動、左抜け)、
		平形	オルタネイト	XB5AH0 [1] [3]	ZB5AH0 [1] +ZB5AZ10 [3]	3:3ノッチ(手動、中抜け)、4:2ノッチ(手動、両抜け)、5:3ノッチ(手動、左右抜け)
		突形(防水キャップ付)	メンタリ	XB5AP [1] [3]	ZB5AP [1] +ZB5AZ10 [3]	6:2ノッチ(自動、左抜け)、7:3ノッチ(左右自動、中抜け)、
マッシュルーム形 押しボタン	中型 (Φ30)	ガード形	メンタリ	XB5AA [1] 6 [3]	ZB5AA [1] 6+ZB5AZ10 [3]	8:3ノッチ(右自動、中抜け)、08:3ノッチ(右自動、左抜け)、
		平形(角フレーム) マーキングなし	メンタリ	XB5CA [1] [3]	ZB5CA [1] +ZB5AZ10 [3]	9:3ノッチ(手動、左抜け)、09:3ノッチ(手動、右抜け)
		平形(角フレーム) マーキングあり	メンタリ	XB5CA ([1] ) [5] [3]	ZB5CA ([1] ) [5] +ZB5AZ10 [3]	[5] マーキングのコード:31, 33, 41, 32, 34, 35, 334, 335, 934, 912, 939
		平形(角フレーム)	オルタネイト	XB5CH [1] [3]	ZB5AH [1] +ZB5AZ10 [3]	が入ります。
		突形 マーキングなし	メンタリ	XB5AL [1] [3]	ZB5AL [1] +ZB5AZ10 [3]	
	大型 (Φ40)	突形 マーキングあり	メンタリ	XB5AL [1] [5] [3]	ZB5AL [1] [5] +ZB5AZ10 [3]	
		突形	オルタネイト	XB5AH [1] [3]	ZB5AH [1] +ZB5AZ10 [3]	
		突形(角フレーム)	メンタリ	XB5CL [1] [3]	ZB5CL [1] +ZB5AZ10 [3]	
		中型 (Φ30)	メンタリ	XB5AC [1] 40 [3]	ZB5AC [1] 4+ZB5AZ10 [3]	
		ブッシュロック	メンタリ	XB5AS4 [1] [3]	ZB5AS4 [1] +ZB5AZ10 [3]	
2点押しボタンスイッチ	大型 (Φ40)	キー付ブッシュロック	メンタリ	XB5AS7 [1] [3]	ZB5AS7 [1] +ZB5AZ10 [3]	
		モメンタリ	メンタリ	XB5AC [1] [3]	ZB5AC [1] +ZB5AZ10 [3]	
		ブッシュブル	メンタリ	XB5AT [1] [3]	ZB5AT [1] +ZB5AZ10 [3]	
		ブッシュロック	メンタリ	XB5AS5 [1] [3]	ZB5AS5 [1] +ZB5AZ10 [3]	
		キー付ブッシュロック	メンタリ	XB5AS1 [1] [3]	ZB5AS1 [1] +ZB5AZ10 [3]	
	超大型 (Φ60)	モメンタリ	メンタリ	XB5AR [1] [3]	ZB5AR [1] +ZB5AZ10 [3]	
		ブッシュブル	メンタリ	XB5AX [1] [3]	ZB5AX [1] +ZB5AZ10 [3]	
		ブッシュロック	メンタリ	XB5AS6 [1] [3]	ZB5AS6 [1] +ZB5AZ10 [3]	
		キー付ブッシュロック	メンタリ	XB5AS2 [1] [3]	ZB5AS2 [1] +ZB5AZ10 [3]	
		表示灯付		XB5AW73731 [2] 5	ZB5AW7L3741+ZB5AW0 [2] 15	
3点押しボタンスイッチ	表示灯なし	表示灯なし		XB5AL73415	ZB5AL7341+ZB5AZ105	
				XB5AA731327	ZB5AA73132+ZB5AZ103+ZBE102	
	非常停止用押しボタン			XB5AA711237	ZB5AA71123+ZB5AZ103+ZBE102	
		中型 (Φ30)	ブッシュロック	XB5AS834 [3]	ZB5AS834+ZB5AZ10 [3]	
			キー付ブッシュロック	XB5AS934 [3]	ZB5AS934+ZB5AZ10 [3]	
		大型 (Φ40)	ブッシュブル	XB5AT84 [3]	ZB5AT84+ZB5AZ10 [3]	
			ブッシュロック	XB5AS844 [3]	ZB5AS844+ZB5AZ10 [3]	
			キー付ブッシュロック	XB5AS944 [3]	ZB5AS944+ZB5AZ10 [3]	
		超大型 (Φ60)	キー付ブッシュロック	XB5AS964 [3]	ZB5AS964+ZB5AZ10 [3]	
		表示灯	標準レンズ	XB5AV [2] [1]	ZB5AV0 [1] 3+ZB5AV [2] 1	
照光セレクタスイッチ セレクタスイッチ	角フレーム	角フレーム		XB5CV [2] [1]	ZB5CV0 [1] 3+ZB5AV [2] 1	
		ツマミ形		XB5AK1 [4] [1] [2] [3]	ZB5AK1 [4] [1] 3+ZB5AW0 [2] 1 [3]	
	長ツマミ形	ツマミ形		XB5AD [4] [3]	ZB5AD [4] +ZB5AZ10 [3]	
		長ツマミ形		XB5AJ [4] [3]	ZB5AJ [4] +ZB5AZ10 [3]	
		丸ツマミ形		XB5AD9 [4] [3]	ZB5AD [4] 9+ZB5AZ10 [3]	
		キーNo.455		XB5AG [4] [3]	ZB5AG [4] +ZB5AZ10 [3]	
	トグルスイッチ	手動		XB5AD28 [3]	ZB5AD28+ZB5AZ10 [3]	
		自動		XB5AD48 [3]	ZB5AD48+ZB5AZ10 [3]	

\*1:形式により組合せの不可能な製品があります。使用前に必ずカタログ等にて色、接点、電圧の組合せをご確認ください。