



予約価格設定資料

富士電機たばこ自動販売機

タイプ:【FJ-2】
たばこ機用リモコン



価格変更の予約月日の設定

価格変更月日を予約設定しておくことで、自動的に設定月日に価格が変更される操作です。

手 順 操 作 キ ー キャラクタディスプレイ

◆ 価格変更月日の予約設定がない状態から、4月1日に予約設定する場合

・ 反転文字 は点滅表示です。

① モード選択

点検 × 9回
または
点検 9 書込
入力

> 09 . カカクヘンコウ ヨヤクヒ
00 / 00

② カーソル移動
(予約月日の入力
可能状態)



> 09 . カカクヘンコウ ヨヤクヒ
00 / 00

・カーソルが2行目に移動し、予約価格の変更月日の入力が可能になります。

③ 予約月入力
(04月)

0 4

> 09 . カカクヘンコウ ヨヤクヒ
04 /

④ 予約日入力
(01日)

0 1

> 09 . カカクヘンコウ ヨヤクヒ
04 / 01

⑤ データ設定

書込
入力

> 09 . カカクヘンコウ ヨヤクヒ
04 / 01

[!] 月で「00」、「01」～「12」以外、また日で「00」、「01」～「31」以外の数値は設定できません。(エラー音が鳴ります)

⑥ 終了

終了

> ケンサ イシ コク 12 : 30
200 / 120 / 320円

・ 1分間キー操作をしなければ、待機状態に戻ります。

[!] 00/00を設定すると、予約価格が全コラム0円に設定(リセット)されます。

[!] 予約月日の午前0時に価格が変更されます。

[!] 予約月日設定期間中は各設定データを変更しないでください。設定ミスによる誤動作の原因になります。

[!] 予約価格に切り換わると、予約月日は00/00にクリアされます。

予約販売価格の設定

手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
②-2-3 選択ボタンを押す (No. 1 コラム)	No. 3 コラム <input type="radio"/> No. 2 コラム <input type="radio"/> No. 1 コラム <input checked="" type="radio"/> ▲ 押	反転文字 は点滅表示です。 > 1 0 . ヨヤクカカク セッテイ ■ 3 1 0 円 ・ No. 1 コラムの予約販売価格が310円に設定され、販売可ランプが点灯します。
③ 終了	<input type="button" value="終了"/>	> ケ ン サ ` イ シ ` コ ク 1 2 : 3 0 2 0 0 / 1 2 0 / 3 2 0 円

・ 1分間キー操作をしなければ、待機状態に戻ります。

[!] 交互販売グループに設定されているコラムの予約販売価格を変更すると、同じグループの全コラムの予約販売価格が変更されます。

[!] 点検84「ボタンなしコラム」の連結コラムは、片方の予約販売価格を変更すれば両コラムの予約販売価格が変更されます。

[!] 予約販売価格を解除するには、解除したいコラムに0円を設定してください。予約販売価格が0円のコラムは予約月日になっても価格を変更しません。また変更予約月日を00/00に設定すると、予約販売価格が全コラム0円に設定(リセット)されます。

[!] 予約販売価格に切り換わると、設定されていた予約販売価格は0円にリセットされます。

[!] 販売価格を変更しても、予約販売価格は変更されません。

予約販売価格の確認

あらかじめ設定された予約販売価格を確認する操作です。

手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
① モード選択	点検 × 1 1 回 または 点検 1 1 書込 入力	・ 反転文字 は点滅表示です。 > 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 2 コラム 3 1 0 円 ・ 上図は、No.2 コラムの予約販売価格が3 1 0 円に設定されていることを示します。 No.3 コラム No.2 コラム No.1 コラム <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
		・ 予約販売価格が設定されているコラムの販売可能ランプが点灯します。画面には一番若いコラムNo.を表示します。

・ 予約販売価格を確認するには、次の3通りの方法があります。両方法は併用できます。

②-1 選択ボタンを押す (No.3 コラム)	No.3 コラム No.2 コラム No.1 コラム <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> ▲ 押	> 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 3 コラム 3 1 0 円 ・ No.3 コラムの予約販売価格が310円に設定されていることを示します。
②-2 コラムNo.指定	<input type="radio"/> ▲	> 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 3 コラム 3 1 0 円 ・ ①の画面に続いて「▲」キーを押すと、次のコラムNo.を表示します。 > 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 3 コラム 3 1 0 円 ・ No.3 コラムの予約販売価格が310円に設定されていることを示します。 ・ 「▲」, 「▼」キーでコラムNo.を1ずつ進めたり、戻したりできます。 <input type="radio"/> ▲
		> 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 4 コラム 3 2 0 円 ・ No.4 コラムの予約販売価格が320円に設定されていることを示します。

予約販売価格の確認

手 順	操 作	キャラクタディスプレイ
②-3-1 コラムNo.入力 (No.3 コラム)	3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> > 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 3 コラム 3 1 0 円 </div>
②-3-2 コラムNo.設定	書込 入力	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> > 1 1 . ヨヤクカカク カクニン 0 3 コラム 3 1 0 円 </div> <p>・ No.3 コラムの予約販売価格が310円に設定されていることを示します。</p>
③ 終了	終了	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> > ケ ` ン サ ` イ シ ` コ ク 1 2 : 3 0 2 0 0 / 1 2 0 / 3 2 0 円 </div>

- ・ 1分間キー操作をしなければ、待機状態に戻ります。