

お客様各位

Ref: FESN-2109
2021年6月末日
富士電機株式会社

富士電機 船舶用排ガス浄化システム(EGCS)

Chelsea 社製水質計(Sea Sentry)における濁度センサー

取外し時の取扱いについて (注意喚起)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、船舶用排ガス浄化システム(EGCS)をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

水質計内部に搭載されている濁度センサーは、センサー位置を固定させるためにセンサー本体にピンが取り付けられています。

濁度センサーの点検清掃や交換時の取外しの際、センサーを左右に揺さぶりながら取り外すと、センサー本体のピンが破損する恐れがあります。

センサーを取外す際は、左右に揺さぶらずに水平に手前に引き抜くようにして下さい。

(組立時も同様に取り付けください)



○ 正常な濁度センサー



× ピンが破損した濁度センサー
(赤枠内)

敬具