

船舶規格適合機器

■ NK (日本海事協会)

●電磁接触器・開閉器

| 形式 | 認定番号 |
|----------------------|--------|
| SC-03, SW-03 | 88T407 |
| SC-0, SW-0 | 88T408 |
| SC-05, SW-05 | 88T409 |
| SC-4-0, SW-4-0 | 88T410 |
| SC-4-1, SW-4-1 | 88T411 |
| SC-5-1, SW-5-1 | 88T412 |
| SC-03/G | 88T413 |
| SC-0/G | 88T414 |
| SC-05/G | 88T415 |
| SC-4-0/G | 88T416 |
| SC-4-1/G | 88T417 |
| SC-5-1/G | 88T418 |
| SC-N1, SW-N1 | 99T401 |
| SC-N1/G, SW-N1/G | |
| SC-N1/SE, SW-N1/SE | |
| SC-N2, SW-N2 | 99T402 |
| SC-N2/G, SW-N2/G | |
| SC-N2/SE, SW-N2/SE | |
| SC-N2S, SW-N2S | 99T403 |
| SC-N2S/G, SW-N2S/G | |
| SC-N2S/SE, SW-N2S/SE | |
| SC-N3, SW-N3 | 99T404 |
| SC-N3/G, SW-N3/G | |
| SC-N3/SE, SW-N3/SE | |
| SC-N4, SW-N4 | 99T405 |
| SC-N4/SE, SW-N4/SE | |
| SC-N4/G, SW-N4/G | 09T401 |
| SC-N5, SW-N5 | 99T406 |
| SC-N5A, SW-N5A | 08T401 |
| SC-N5/G, SW-N5/G | 09T402 |
| SC-N6, SW-N6 | 99T407 |
| SC-N7, SW-N7 | 99T408 |
| SC-N8, SW-N8 | 99T409 |
| SC-N10, SW-N10 | 99T410 |
| SC-N11, SW-N11 | 99T411 |
| SC-N12, SW-N12 | 99T412 |
| SC-N14, SW-N14 | 99T413 |
| SC-N16 | 99T414 |

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|--------|
| BM3RSB | 05T202 |
| BM3RSR | 05T203 |
| BM3RHB | 05T204 |
| BM3RHR | 05T205 |
| BM3VSB | 05T206 |
| BM3VHB | 05T207 |

●筒形ヒューズ

| 形式 | 認定番号 |
|--------------|--------|
| FCF2-1 ~ 30 | 68T101 |
| FCF2-40 ~ 60 | 72T101 |
| FCK2-75,100 | 68T102 |

■ LR (Lloyd's Register of Shipping)

●電磁接触器

| 形式 | 認定番号 |
|-----------------------------|----------|
| SC-03, SC-0, SC-05 | 99/10024 |
| SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1 | |
| SC-N1, SC-N1/G, SC-N1/SE | 01/10031 |
| SC-N2, SC-N2/G, SC-N2/SE | |
| SC-N2S, SC-N2S/G, SC-N2S/SE | |
| SC-N3, SC-N3/G, SC-N3/SE | |
| SC-N4, SC-N4/SE | |
| SC-N5, SC-N6, SC-N7, SC-N8 | |
| SC-N10, SC-N11, SC-N12 | |
| SC-N14, SC-N16 | |

●サーマルリレー

| 形式 | 認定番号 |
|--------------------------------------|----------|
| TR-0N/3, TK-0N | 99/10025 |
| TR-0NH/3, TK-0NH | |
| TR-5-1N/3, TK-5-1N | |
| TR-5-1NH/3, TK-5-1NH | |
| TR-N2/3, TK-N2, TR-N2H/3, TK-N2H | 01/10032 |
| TR-N3/3, TK-N3, TR-N3H/3, TK-N3H | |
| TR-N5/3, TK-N5 | |
| TR-N6/3, TK-N6, TR-N6H/3, TK-N6H | |
| TR-N7/3, TK-N7 | |
| TR-N8/3, TK-N8 | |
| TR-N10/3, TK-N10, TR-N10H/3, TK-N10H | |
| TR-N12/3, TK-N12, TR-N12H/3, TK-N12H | |
| TR-N14/3, TK-N14, TR-N14H/3, TK-N14H | |

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|----------|
| BM3RSB | 09/10101 |
| BM3RHB | |
| BM3VSB | |
| BM3VHB | |

■ BV (Bureau Veritas)

●電磁接触器

| 形式 | 認定番号 |
|-----------------------------|-------|
| SC-03, SC-0, SC-05 | 04325 |
| SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1 | |
| SC-N1, SC-N1/G, SC-N1/SE | 11435 |
| SC-N2, SC-N2/G, SC-N2/SE | |
| SC-N2S, SC-N2S/G, SC-N2S/SE | |
| SC-N3, SC-N3/G, SC-N3/SE | |
| SC-N4, SC-N4/SE | |
| SC-N5, SC-N6, SC-N7, SC-N8 | |
| SC-N10, SC-N11, SC-N12 | |
| SC-N14, SC-N16 | |

●サーマルリレー

| 形式 | 認定番号 |
|--------------------------------------|-------|
| TR-0N/3, TK-0N | 04326 |
| TR-0NH/3, TK-0NH | |
| TR-5-1N/3, TK-5-1N | |
| TR-5-1NH/3, TK-5-1NH | |
| TR-N2/3, TK-N2, TR-N2H/3, TK-N2H | 11436 |
| TR-N3/3, TK-N3, TR-N3H/3, TK-N3H | |
| TR-N5/3, TK-N5 | |
| TR-N6/3, TK-N6, TR-N6H/3, TK-N6H | |
| TR-N7/3, TK-N7 | |
| TR-N8/3, TK-N8 | |
| TR-N10/3, TK-N10, TR-N10H/3, TK-N10H | |
| TR-N12/3, TK-N12, TR-N12H/3, TK-N12H | |
| TR-N14/3, TK-N14, TR-N14H/3, TK-N14H | |

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|-------|
| BM3RSB | 13955 |
| BM3RHB | |
| BM3VSB | |
| BM3VHB | |

■ GL (Germanischer Lloyd)

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|------------|
| BM3RSB | 20583-04HH |
| BM3RHB | |
| BM3VSB | 20584-04HH |
| BM3VHB | |

■ RINA (Registro Italiano Navale)

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|-----------------|
| BM3RSB | ELE209714PU/001 |
| BM3RHB | |
| BM3VSB | ELE209714PU/002 |
| BM3VHB | |

■ ABS (American Bureau of Shipping)

●マニュアルモータスタータ

| 形式 | 認定番号 |
|--------|-------------|
| BM3RSB | 05-YO117935 |
| BM3RHB | |
| BM3VSB | |
| BM3VHB | |