





UPS ドメインコントローラ for Windows ユーザーズ・ガイド【付録編】

安全にお使いいただくために

- ●製品を使用する前に、必ずこのマニュアルをお読みください。
- ●注意事項を守って製品をご使用ください。
- ●このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に保管してください。

表記について

本書では、本ソフトウェアを安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示を使用しています。これらの絵表示の個所は必ずお読みください。

●安全性に関する事項

$\langle \mathbf{\hat{v}} \rangle$	危険	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定されることを示します。
\triangle	警告	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示 します。
\triangle	注意	指示を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的被害のみが想定される ことを示します。

●安全のために



2011年8月第14版

- (1)本ソフトウェアおよび、本書の内容の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変する事は禁止されています。
- (2)本書に記載されている各社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- (3)本ソフトウェアを使用した事によってシステムや機器に万一トラブルや故障が発生しても、 弊社は原因の如何に関わらず一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- (4)本ソフトウェアの仕様および本書に記載されている事柄は、将来予告無しに変更する事があります。
- (5)商品の内容については万全を期していますが、ご不審の点や誤り、本書の記載漏れなど お気づきの点がありましたら、弊社までご連絡ください。

Copyright(C) Fuji Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.

UPS ドメインコントローラ ユーザーズ・ガイド【付録編】

目次

付録A	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
付録B	エラーコード一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
付録C	用語集······	15
付録D	UPS通信方式対応表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18

付録A トラブルシューティング

UPS ドメインコントローラが動作しない場合や、エラーメッセージを表示して停止してしまう場合には、 以下の項目を確認してください。

■インストール関連

- [Q] インストールプログラム起動時に「このソフトは、現在の OS ではご使用できません。使用条件を確認してく ださい。」というエラーメッセージが表示される。
- [A] UPS ドメインコントローラをインストールしようとするコンピュータの OS が Windows NT 系ではない ためです。UPS ドメインコントローラは、Windows NT 系の OS でのみ動作可能です。
- [Q] UPS ドメインコントローラのインストール直後にインストール元のファイルを削除しようとすると、 「MFC42. dl1 が削除できません」と表示される。
- [A] インストーラがインストール元の MFC42. dll を使用しているためです。削除する場合にはサービスを 停止させるか、OS を再起動してから削除してください。
- [Q] インストール時に「ファイルのコピーに失敗しました」と表示される。
- [A] インストールファイルの格納フォルダ名またはインストール先のフォルダ名が長過ぎます。 インストールを中止し、フォルダ名が 50 文字以内になる様にして再度インストールを行ってください。
- [Q] インストール終了時、「サービスが開始できませんでした。手動でサービスを開始してください。」の旨の メッセージが表示される。
- [A] 一旦アンインストール後、コンピュータを再起動し、再度インストールを行ってください。
- [Q] アンインストールをして、再インストールをしたら、構成管理情報しか引き継がれなかった。
- [A] アンインストールをすると、構成管理情報の再利用しか行えません。その他の情報も再利用する場合、 アップグレードインストールを実施してください。
- [Q] インストール終了直前に以下のエラーメッセージが表示され、UPS ドメインモニタが起動できない。 「エラー 193 %1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。」
- [A] インストールフォルダに空白が含まれている場合に発生することがあります。 レジストリに登録されている実行ファイルのパスをダブルクォーテーションで囲んでください。または、 再インストール時にインストールフォルダをスペースの無いフォルダ名にしてください。詳細は下記を 参照してください。

http://support.microsoft.com/kb/134425/ja http://support.microsoft.com/kb/812486/ja

■UPS ドメインエクスプローラ起動時

- [Q] UPS ドメインエクスプローラ画面に「データ転送中... 起動通知を行っています」と表示され、画面が 表示されない。
- [A] UPS ドメインモニタが起動していない。UPS ドメインモニタが起動しているか確認してください。 UPS ドメインエクスプローラを起動する前に、UPS ドメインモニタを起動してください。
- [Q] UPS ドメインエクスプローラ画面の一部が欠けている。
- [A] ①ご使用のコンピュータでリソース不足が考えられます。
 動作自体に支障をきたすことはありません。
 可能であれば不要なアプリケーションがあれば、そのアプリケーションを終了してください。
 また、バックグラウンドで動作しているアプリケーション(タスクトレイ上に表示されているアイコン状態のもの)でも不要なものがあれば、バックグラウンドでの動作を終了してください。
 ②画面の解像度が 800 × 600 以上であることを確認してください。また、ディスプレイの設定で使用する表示色を 256 色以上に設定してください。

③画面のプロパティでディスプレイのフォントサイズを小さいフォントで設定してください。

④グラフィックカードのドライバが古い可能性があります。最新のドライバに更新してください。

ドライバの更新については、ご使用のグラフィックカードメーカなどに問合せてください。

- [Q] UPS ドメインエクスプローラの警告カスタマイズにて『ユーザにメッセージを送る』が 無効 (グレー表示) になっている。
- [A] 警告カスタマイズの『ユーザにメッセージを送る』は、Windows NT/2000/XP/Server 2003のOS使用時に 行うことができます。Windows Vista/7/Server 2008以降のOSでは、使用できません。



- [Q] UPS ドメインエクスプローラの起動時に「RSRC32. dl1 がみつからないため、リソースのチェックが行えません。RSRC32. dl1 のインストールは Power-SOL ユーザーズ・ガイドを参照してください。」と表示される。
- [A] Windows 標準のリソースメーターがインストールされていません。リソースメーターをインストールする 場合は、以下の手順によりインストールを行ってください。
 - ① 「**コントロールパネル**」から「アプリケーションの追加と削除」を開く。



 「Windows ファイル」タブを選択し、表示されるコンポーネントの種類から「システムツール」を 選択する。

アブリケーションの追加と削除のプロパティ	<u>? x</u>
インストールと削取 Windows ファイル 起動ディスク	
谷チェックボックスをクリックして、途加または削損余するファー 付きのチェックボックスは、コンボーネントの一部だけがイン します。[[単編] をクリックすると、コンボーネントの内容が多	ルを選択してください。影 ストールされることを意味 5元されます。
エンボーネントの種類心〉	
図 留ゲーム	10.1 MB 🔺
🗹 📻 システム ツール	1.0 MB
□ ➡ デスクトップ テーマ	0.0 MB
■ 魏 マルチメディア	7.4 MB 💌
 ○表φティスク特徴: 空をディスク特徴: 説明 ディスクの圧縮や管理をするツールやそのほかのシステ. 	00 MB 71617.7 MB
援祝教:4/8 個	ETABQ)
	ディスク使用(出)。
OK +++)	214

③ 「**詳細**」ボタンを選択し、表示されるコンポーネントの種類から「**リソースメーター**」にチェックを 付ける。

システム ツール	×
コンボーネントをインストールする(こは、コンボーネントのチ ください。インストールしないコンボーネントのチェック ボッち きのボックスは、コンボーネントの一部だけがインストール。 コンボーネントの一覧を表示するには、『詳細』をクリック(ェック ボックスをオンにして いスはオフにします。影付 されることを意味します。 」てください。
コンポーネントの種類(<u>C</u>):	
\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \land	0.2 MB 🔺
☑ 🔷 ポップアップ サービス	0.1 MB
🔲 🔜 リソース メーター	0.0 MB
☑ 追圧縮フォルダ	0.6 MB 💌
インストール済みコンボーネントのディスク領域: 必要なディスク領域: 空きディスク領域:	44.0 MB 0.0 MB 71617.1 MB
~ i北町 システム リソースの使用状況を表示します。	
	詳細(型)
ОК	キャンセル

④ 「**OK**」ボタンを2回選択してインストールを開始する。

- [Q] 負荷セグメントで UPS コントローラの接続位置を UPS モニタの設定にて変更しても、UPS ドメインに 反映しない。
- [A] 以下の手順を行ってください。設定が反映されます。
 - ① UPS ドメインコントローラの再起動を行います。
 - ② UPS モニタ側にて UPS ドメイン構成を外れる操作を行います。
 - ③ 5分程度してから UPS モニタ側から再度 UPS ドメイン構成に登録を行います。
- [Q] スケジュールの設定で、UPS モニタにある AP 終了時間設定がない。
- [A] シャットダウンタイミング設定で設定することができます。
- [Q] スケジュールの設定で、指定した範囲をまとめて設定したい。
- [A] 指定した範囲のスケジュール設定については対応していません。
- [Q] 計測ログを選択した時にエラーメッセージが表示される。(エラーコード 0x01 の場合)
- [A] 選択された UPS モニタのバージョンが古いことが考えられます。UPS モニタのバージョンを 確認してください。
 UPS モニタのバージョンが古い場合、UPS モニタを最新のバージョンにアップデートしてください。
- [Q] 構成情報の登録(変更・移動・削除を含む)を行ったが、ツリー表示が更新されない。
- [A] 変更された UPS モニタのバージョンが古いことが考えられます。UPS モニタのバージョンを確認して ください。
 UPS モニタのバージョンが古い場合、UPS モニタの再起動でツリー情報は更新されますが、UPS モニタの アップグレードをすることをお奨めします。
- [Q] Network Agent Card に対し、UPS ドメインエクスプローラから行える操作は何ですか?
- [A] 管理情報表示、チャート表示、バーグラフ表示、構成管理設定が行えます。
 - 他の機能は、UPS ドメインエクスプローラ上からは操作できませんので Network Agent Card のマニュアル を参照してください。また、Network Agent Card の電源ログ、計測ログは telnet により閲覧することが 可能です。

閲覧方法は次のようになります。

- ① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- ② 名前のエディットボックスに次のコマンドを入力します。
 telnet IPアドレス
 (IPアドレスは Network Agent Cardの IPアドレスを入力してください)
- ③ telnetの画面が表示されるので、Network Agent Cardのユーザ ID、パスワードを入力します。
 USER ID ? ユーザ ID<CR>
 PASSWORD ? パスワード
- ④ ユーザ ID、パスワードの入力に成功すると次のようなプロンプトが表示されます。 AGENT_CARD>
 このプロンプト上で電源ログを見る場合は次のコマンドを入力します。
 AGENT_CARD>SHOW UPS EV<CR>
 計測ログを見る場合は次のコマンドを入力します。
 AGENT_CARD>SHOW UPS ME<CR>
 各ログを閲覧中は画面の指示に従いキー操作を行ってください。

- [Q] シャットダウン/リブートの操作を実行しようとしたが、
 「エラーコードを確認し、再度、シャットダウン/リブートを行ってください。
 「エラーコード:0x08」のダイアログが表示され、シャットダウン/リブート操作が実行できない。
- [A] セキュリティタブでアクセスコードの再設定を行った後、再度、シャットダウン/リブート操作を 行ってください。
- [Q] Network Agent Cardのソフトウェアバージョンアップを行ったが、UPS ドメインエクスプローラの 管理情報でソフトウェア情報が更新されない。
- [A] UPS ドメインコントローラの端末を再起動するか、構成管理の「UPS グループ設定」ウィザードで 一旦削除し、再度登録してください。
- [Q] UPS ドメインエクスプローラにて DL3120 のチャート図が正しく表示できない。
- [A] ご使用の Power-SOL アプリケーションのバージョンが DL3120 未対応バージョンの可能性があります。 DL3120 に対応したバージョンに更新してください。
 - ・ DL3120 対応バージョン
 UPS コントローラ (Windows 版) : Ver2. 62 以上
 UPS ドメインコントローラ : Ver2. 62 以上
 UPS ステーション : Ver2. 62 以上
- [Q] EX100 シリーズ監視の際、警報メッセージや UPS エクスプローラのチャート図が正しく表示できない。
- [A]ご使用のPower-SOLアプリケーションのバージョンがEX100シリーズ未対応バージョンの可能性があります。 EX100シリーズに対応したバージョンに更新してください。
 - ・EX100 シリーズ対応バージョン
 - UPS コントローラ(Windows 版): Ver2.81 以上
 - UPS コントローラ(Linux 版) : Ver1.51 以上
 - UPS ドメインコントローラ : Ver2.81 以上
 - UPS ステーション : Ver2.81 以上

■アンインストール関連

- [Q]「一部のファイルは手動で削除する必要が有ります。」とあるが、手動で消すファイルが分からない。
- [A] アンインストールの履歴を残すため、インストールしたフォルダに以下のファイルを残しています。 必要がなければインストールした際のフォルダごと、削除しても安全です。
 - dgdunins. exe
 - mfc42.dl1
 - ・その他のフォルダ

■その他

- [Q] 負荷セグメントの設定を行っている場合に、設定した順番と異なって UPS の出力が停止してしまう。
- [A] 負荷セグメントの設定が間違っている。
 - UPS 背面の LOAD1、LOAD2 に繋がっている機器と、UPS モニタの負荷セグメントの設定が間違っています。 LOAD1 に繋がっている機器を負荷セグメント1に、LOAD2 に繋がっている機器を負荷セグメント2に接続する ように設定してください。または、本ソフトウェアの負荷セグメントの設定で正しく設定してください。
- [Q] 接点方式インタフェースの UPS を使用している場合に、電源障害発生時の自動 0S シャットダウン後に UPS の出力が停止しない。
- [A] 不具合ではありません。正常な動作です。 接点方式インタフェースの UPS は、UPS モニタでの運用で出力停止させることはできません。

- [Q] セルフテスト実施時に毎回、セルフテスト予約の旨が表示される。
- [A] 不具合ではありません。正常な動作です。 UPS によっては、最初の起動時に自動的にセルフテストが予約された状態になる機種があります。 これはセルフテストが実行されるまで表示されます。(UPS 本体では分かりません)セルフテストを 実行しなくても、48 時間~60 日間(バッテリの充電サイクルによります)経過するとセルフテスト予約は キャンセルされます。
- [Q] UPS において、スケジュールまたはシャットダウン/再起動制御で UPS を停止させた時に 「緊急停止が発生しました」のメッセージが表示される。
- [A] UPS 装置、OS の種類によりメッセージが表示される場合があります。 特に不具合ではありません。
- [Q] スケジュール運転でシャットダウンに入る前に設定した値が無効になる。
- [A] シャットダウン1分前に行った設定は無効になります。
- [Q] UPS ドメインエクスプローラの「UPS グループ設定」ウィザードにて、UPS コントローラを Windows XP SP2 等の 0S で動作させているマシンの登録処理が出来ない。
- [A] ファイアウォール機能が有効になっており、UPS コントローラに対する通信がブロックされているために 通信できません。UPS コントローラのマシンにて以下の手順を実施して、UPS コントローラに対する ファイアウォールのブロックを解除し、その後「UPS グループ設定」ウィザードにて登録を実施して ください。

以下は、Windows XP SP2 でのファイアウォールブロック解除の例です。

① 「コントロールパネル」から「セキュリティ センター」を選択します。



[コントロールパネル画面例]

② 「Windows ファイアウォール」を選択します。



[セキュリティセンター画面例]

③ 「例外」タブを選択します。



[Windows ファイアウォール「全般」画面例]

④ 「プログラムの追加」ボタンを選択します。

、力方向のネットワーク接続は、下で選択されたクログラムおよびサービ Indows ファイアウォールでブロックされています。例外として自加するこ I動作がよくなる場合もありますが、セキュリティの危険が増加する可能	スのためのものを除き、 とにより、プログラムによって 性があります。
ログラムおよびサービス(<u>P</u>):	
名前	^
☑ TCOport7	
☑ TCOport8	
☑ TCOport9	
ロ UPnP フレームワーク	
☑ Windows XP 用ネットワーク診断ツール	
W winvnc	
■ファイルとプリンタの共有	
■リモート アシスタンス	
☑リモート デスクトップ	~
ブログラムの追加(18)) ポートの追加(2)) 編集(12)	
Windows ファイアウォールによるプログラムのプロック時に通知を表示	₫₽(M)

[Windows ファイアウォール「例外」画面例]

⑤ 「参照」ボタンを選択します。

プログラムの追加			X
例外一覧に追加して	ログラムとの通信を許可	「するには、プログラムを選択	でするか、一覧表
プロガラム(P):	しては 「参照日」 センリック	ULIR#ULV2CU	
ActiveX Contro	Test Container		
🧟 API 🖧 – 7			
Application Per	ormance Explorer		
DataObject Vie	ver		
👮 DDE Spy			
Dependency Wa	lker		
DocFile Viewer			
EasyOperator			
🛃 Error Lookup			
WHelp Workshop			~
			(+ m/n)
AX: D.#Pro	gram rijes¥visuai ott	1010#10015#131CON32	<u>零照(B)</u>
スコープの変更(C)		ОК	キャンセル

[プログラムの追加画面例]

⑥ UPS コントローラをインストールしたディレクトリ開き、「DG2SVCN. EXE」選択し「開く」ボタンを選択 します。

※デフォルトのインストールディレクトリは「C: ¥Program Files ¥Power-SOL ¥DG2UC」となります。

C DG2UC		*	00	P	
022811 measurelo 022811 pwrlog1 022811 setlog1 022811 measurelo 022811 measurelo 022811 pwrlog 022811 setlog 022811 setlog MEASURELOG PWRLOG SETLOG SETLOG TooLEXE 0229 log.exe 0229 log.exe 0229 log.exe 0229 log.exe	e1 UPSTIMER.EXE				
ファイル名(N):	DG2SVCN.EXE			~	[]][](()]]
コームリーの話手着(工)	7-114-SIN' (Kover comt	iad)			キャッカリ

[参照画面例]

- ⑦ プログラムの追加画面の「**OK**」ボタンを選択します。
- ⑧ Windows ファイアウォール画面の「OK」ボタンを選択します。

- [Q] Windows XP SP2 等の 0S で動作している UPS ドメインのマシン再起動後に、UPS ドメインエクスプローラの 「UPS グループ設定」ウィザードで登録した UPS グループと通信確立しない。
- [A] ファイアウォール機能が有効になっており、UPS ドメインに対する通信がブロックされているために 通信できません。UPS ドメインのマシンにて以下の手順を実施して、UPS ドメインに対するファイアウォール のブロックを解除してください。

以下は、Windows XP SP2でのファイアウォールブロック解除の例です。

① 「コントロールパネル」から「セキュリティ センター」選択します。

▶ コントロール パネル		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に	入り(白) ツール(① ヘルプ(日)	
0 🕫 · 0 · 🦻 🂙 🏸	ジレス(1) 🗗 コントロール パネル	💌 🋃 移動
Flash Player	Intel(R) GMA Driver	Jinitiator 1.31.28
()) Realtek HDオーディオ設定	Windows CardSpace	Windows ファイアウォール
(ンターネットオブション)	<i>₹-#</i> - <i>ド</i>	ד-ם-עב איש
リ ウンドとオーディオ デバイス	<u>ک</u> جدو	2#vfbbx5
セキュリティセンター	928 🕑	タスク バーと (スタート) メニュー
2ットワーク接続	ハードウェアの追加	フォルダ オブション
1245	プリンタと FAX	プログラムの注意加と削除
ポータブル メディア デバイス	גליד	الب ال
ユーザー アカウント ガラント ガラント ガラント ガラント ガラント オーガー アカウント オーガー オー オー オーガー オー オー	え ユーザー補助のオブション	())) アイヤレスネットワークセットアップウィ
35 個のオフシェクト		

[コントロールパネル画面例]

② 「Windows ファイアウォール」を選択します。



[セキュリティセンター画面例]

③ 「例外」タブを選択します。

Windows 7	indows ファイアウォールはコンピュータの保護に役立っています。
Windows 7	
由のアクセス	ァイアウォールでは、承認されていないユーザーによるインターネットまたはネットワーク経 を阻止することにより、コンピュータの保護に役立てます。
()	有效 (推奨)(0)
•	この設定では、「例外」タブで「選択されたものを除くすべての外部ソースからのこのコン ビュータへの接続をプロックします。
	□ 例外を許可しない(<u>D</u>)
	空港などのセキュリティの弱い場所で、パブリックネットワークに接続する場合に 選択してください。プログラムが Windows ファイアウォールでブロックされても、通 知はされません。[例外] タブの選択は無視されます。
(2))無効 (推奨されません)(E)
•	この設定は避けてください。Windows ファイアウォールを無効にすると、このコンピュー タをウイルスや侵入者にさらす危険性が増す可能性があります。
Windows 7	ァイアウォールで、ドメインの設定を使用しています。
Windows 7	<u>ァイアウォールのその他の詳細</u> を表示します。

[Windows ファイアウォール「全般」画面例]

④ 「プログラムの追加」ボタンを選択します。

indows ファイウクェールでプロックされています。何外としてご当加することに 動作がよくなる場合もありますが、セキュリティの危険が増加する可能性 ログラムおよびサービス(P):	こより、プログラムによって があります。
名前	^
☑ TCOport7	
✓ TCOport8	
✓ TCOport9	
ロ UPnP フレームワーク	
☑ Windows XP 用ネットワーク診断ツール	
V winvnc	
■ファイルとプリンタの共有	
■リモート アシスタンス	
▶ リモート テスクトップ	~
プログラムの注意加(B) (ボートの道加(Q)) 編集(E) 〕Windows ファイアウォールによるプログラムのブロッグ時代に通知を表示す:	<u> 削除(D)</u> る(N)

[Windows ファイアウォール「例外」画面例]

⑤ 「**参照**」ボタンを選択します。

プログラムのえ	eta 🛛 🔀
例外一覧に追 示されていなし プログラム(P):	部山してプログラムとの通信を許可するには、プログラムを選択するか、一覧表 しものについては [参照] をクリックして検索してください
ActiveX	Control Test Container
🖓 API ビュ	-P
🧖 Applicat	ion Performance Explorer 🔤
🔟 DataObj	ect Viewer
👷 DDE Sp	/
🗖 🖧 Depende	ency Walker
🖉 DocFile	Viewer
🎒 EasyOpe	erator
Error Lo	okup
🐉 Help Wo	rkshop 😡
192:	D¥Program Files¥Visual Studio¥Tools¥TSTCON32] 参照(B)
「スコープの変す	E(C) OK キャンセル

[プログラムの追加画面例]

⑥ UPS ドメインをインストールしたディレクトリ開き、「DGDSVC. EXE」選択し「開く」ボタンを選択します。
 ※デフォルトのインストールディレクトリは「C:¥Program Files¥Power-SOL¥DGDUDC」となります。

	6				0.143			
ファイルの場所の:	C DGDUDC		~	0	1	P.	•	
	022811pwrlog1							
	022811							
長辺にすったノアイル	Depwrlog							
	DGDUNINS.EXE							
デスクトップ								
	DGDEXP.EXE							
71 54-15-16								
1111201								
マイコンピュータ								
	- (0.00)	DODDIO DIE				10		(BB/ (0)
マイネットワーク	774 JUSENNE	DGD3VUEAE						第八〇ノ
マイ ネットワーク						13	긐	

- ⑦ プログラムの追加画面の「**OK**」ボタンを選択します。
- ⑧ Windows ファイアウォール画面の「OK」ボタンを選択します。
- [Q] Windows Vista や Windows Server 2008 以降の 0S 使用の際、端末上でヘルプを表示させようとしたが、 「ヘルプの起動に失敗しました。」のメッセージが表示され、ヘルプが表示できない。
- [A] Windows Vista や Windows Server 2008 以降の 0S でヘルプを表示させるには、各 0S 専用の Windows ヘルプ プログラム (WinHlp32. exe) が必要です。下記サイトを参照し、各 0S 専用の「WinHlp32. exe」をダウンロー ドしてください。

http://support.microsoft.com/kb/917607/ja

- [Q] Windows Vista 上の UPS ドメインコントローラ、UPS モニタ (コントローラ) および UPS モニタ (メンバ) に 対し、警告のカスタマイズ設定およびシャットダウンタイミング設定でコマンド実行の設定を行ったが、 正常に動作していない。
- [A] 設定したコマンドが GUI (グラフィックユーザーインターフェース)を有するかどうか (実行時に GUI を表示 するかどうか)を確認してください。
 Windows Vista は GUI を有するコマンド (プログラム)を起動した際に実行有無の確認ダイアログを表示し、 確認入力待ち状態となります。この待ち状態のために正常に動作しなかったと思われます。
 Windows Vista 上の UPS ドメインコントローラ、UPS モニタ (コントローラ)および UPS モニタ (メンバ) に 対し、警告のカスタマイズ設定およびシャットダウンタイミング設定でコマンド実行の設定を行う場合は、 GUI の無いコマンド (プログラム)を設定してください。

- [Q] Windows のイベントビューアのアプリケーションログへ記録するための設定方法がわからない。
- [A] 次の手順に従って設定を行ってください。
 - ① UPS ドメインコントローラのインストールフォルダ内にある「DGDMONIT. INI」を任意のフォルダに コピーしてください。
 - ② 任意のフォルダにコピーした「DGDMONIT. INI」をメモ帳等で開きます。
 [UPSDomainMonitor]セクションのパラメータ「NTLog」の値を変更します。設定可能な値とその意味は 下表のようになります。

設定可能な値	意味	備考				
0	アプリケーションログへ記録しません。	初期値				
1	情報レベルのイベンとのみを記録します。					
2	注意レベルのイベントのみを記録します。					
3	注意レベル+情報レベルのイベントを記録します。					
4	警報レベルのイベントのみを記録します。					
5	警報レベル+情報レベルのイベントを記録します。					
6	警報レベル+注意レベルのイベントを記録します。					
7	全レベルのイベントを記録します。					

変更が完了したら、「DGDMONIT. INI」を保存し、メモ帳等を終了させます。

※上記のセクション、パラメータ以外の変更は行わないでください。UPS ドメインコントローラが正常 に動作しななくなる可能性があります。

- ③ UPS ドメインコントローラのサービスを停止させます。
- ④ ②で編集した「DGDMONIT. INI」を UPS ドメインコントローラのインストールフォルダにコピーします。
- ⑤ UPS ドメインコントローラのサービスを開始させます。その後、「スタートメニュー」-「Power-SOL」
 -「UPS ドメインコントローラ」を選択します。UPS ドメインコントローラのタスクトレイアイコンが 正常に表示されれば完了です。

※ファイル破損の可能性があるため、次のことは行わないでください。

- ・インストールフォルダ内の「DGDMONIT. INI」に対して直接編集を行う操作
- ・UPS ドメインコントローラのサービスを停止させずに「DGDMONIT. INI」を上書きコピーする操作

付録B エラーコード一覧

UPS ドメインエクスプローラでダイアログボックスに表示されるエラーコード一覧です。

エラー コード	エラー内容	対処方法
0x01	要求された機能がサポートされていません。	配下ノードの UPS モニタのバージョンを確認してくだ さい。 新しい UPS モニタにバージョンアップしてください。
0x03	操作内容が無効です。	UPS本体の状態、UPSモニタの状態、選択アイコンを確認してください。 操作するための正しいアイコンを選択してください。
0x04	ログインに失敗しました。	アクセスコードが間違っています。 正しいアクセスコードを入力してください。
0x05	ファイルが使用できません。	使用するファイルが存在しません。 UPS ドメインモニタを再インストールしてください。
0x06	ファイル I/0 エラーが発生しました。	使用するファイルが存在しません。 UPS ドメインモニタを再インストールしてください。
0x07	UPS I/O エラーが発生しました。	UPS 本体とコンピュータ間の通信状態を確認してくだ さい。また、UPS 本体の状態もあわせて確認してくだ さい。 通信ケーブル外れがないか確認してください。
0x08	アクセス違反が発生しました。	アクセスコードが間違っています。 正しいアクセスコードを入力してください。
0x09	モデムエラーが発生しました。	モデム本体の電源が入っているか確認してください。 モデムとの接続状態を確認してください。
0x0a	システムエラーが発生しました。	UPS ドメインモニタを再起動してください。 エラーが復旧しない場合は、UPS ドメインモニタを再 インストールしてください。
0x10	情報取得系シーケンスが競合しています。	UPS モニタと UPS ドメイン間で情報取得操作が重複し て実施中です。 しばらく待ってから再度実施してください。
0x11	情報設定系シーケンスが競合しています。	UPS モニタと UPS ドメイン間で情報設定操作が重複し て実施中です。 しばらく待ってから再度実施してください。
0x12	設定要求が受付できませんでした。	UPS モニタと UPS ドメイン間で情報設定要求が重複し て実施中です。 しばらく待ってから再度実施してください。
0xFF	タイムアウトが発生しました。	LAN ケーブルの外れがないか状態を確認してください。 UPS 本体との通信ケーブルの外れがないか確認してください。 UPS ドメインモニタの状態を確認してください。 LAN 状態、UPS 本体との通信状態、UPS モニタの状態が 正常であれば、しばらく待って再度実施してください。

UPS ドメインエクスプローラで一括設定ログ内で表示される結果詳細コード一覧です。

詳細 コード	内容				
0	 正常 				
1	・未サポート				
2	・アンロード失敗				
3	・要求無効				
4	・ログイン失敗				
5	・ファイル使用不可				
6	・ファイル I/0 エラー				
7	・UPS I/0エラー				
8	・アクセス違反				
9	・モデムエラー				
10	・システムエラー				
16	・他ノードと取得系シーケンス実施中				
17	・他ノードとの設定系シーケンス実施中				
18	・他ノードと設定系シーケンス実施中のため設定要求受付不可				
19	・グループ無し				
20	 ・電源ログファイル無し 				
21	・シャットダウンタイミング一括設定結果格納ファイル使用中				
22	・スケジュールー括設定結果格納ファイル使用中				
23	・ログー括設定結果格納ファイル使用中				
24	・警告のカスタマイズー括設定結果格納ファイル使用中				
25	・構成情報設定結果格納ファイル使用中				
32	・セルフテストー括制御結果格納ファイル使用中				
33	・シャットダウン/リブートー括制御結果格納ファイル使用中				
-256	・通信異常中				
200	・運用停止中または停電停止中				
-257	・リトライ失敗(通信異常発生)				
201	・要求待ちタイムアウト				
-258	・接点式または不明な UPS のため制御不可				
-259	・Network Agent Card に対する設定・制御不可				

付録C 用語集

この用語集は、UPS モニタに関係する専門用語について説明しています。その他のコンピュータに関係する用語については、コンピュータの用語集や専門書を参照してください。

ABM

Advanced Battery Managementの略であり、バッテリ監視と管理を行う UPS の機能です。 ABM は、3 段階の充電制御(急速充電、フロート充電、充電休止)を行うことにより、充電時間を最適化し、不 要な充電を行わずバッテリをより効率良く寿命まで使用可能とします。 チャートの充電状態には、CHARGE、FLOAT、RESTING、DIS-CHARGE が表示されます。

Boost/Buck

ラインインタラクティブ UPS で過電圧、電圧低下の状況が発生したときに使用される安定化回路の動作です。 電圧低下の場合は昇圧(Boost)し、過電圧の場合は降圧(Buck)します。

負荷率

UPS エクスプローラ画面の「チャート」「グラフ」に表示される、UPS の定格負荷容量に対する実負荷の割合です。

バッテリ給電

バックアップ開始から UPS が停止するまで負荷に電力を供給できる、バッテリ運転の最大時間。バッテリ給電 時間は UPS の容量と負荷の量により変わります。30+と表示されているときは、30 分以上残っていることを示 します。

UPS

Uninterruptible Power System(無停電電源装置)の略。

UPS グループ

1 台の UPS が 1 台以上のコンピュータを保護する場合に、UPS の保護を受けるコンピュータ全体を「グループ」 と呼びます。 グループの中で、UPS とシリアル接続されるコンピュータは1 台だけで、このコンピュータを「コントローラ」

と呼びます。

グループの中で、コントローラ以外のコンピュータを「メンバ」と呼びます。

UPS ドメイン

複数の UPS グループを常時一元監視できる単位を UPS ドメインといいます。

UPS ドメインコントローラ

UPS ドメインモニタと UPS ドメインエクスプローラの総称をいいます。

UPS ドメインモニタ

UPS ドメインモニタは、バックグラウンドで各 UPS ドメインと通信して UPS ドメインエクスプローラに情報と 機能を提供します。

UPS ドメインエクスプローラ

UPS ドメインエクスプローラは、表示、設定のモード切替により、それぞれに対応する項目をタグ形式にて選 択する機能を提供します。UPS ドメインモニタと通信し、各 UPS ドメインの状態を詳細表示します。

アクセスコード

ネットワーク管理者が、UPS ドメインからのシステムのシャットダウン、UPS モニタの設定変更などを行うため に必要なアルファベットと数字からなる文字列(8文字以上49文字以内)。権限のないユーザからの、システ ムのシャットダウン、設定変更などを防ぎます。

ウィンク時間

商用電源障害が発生してから、UPS モニタにメッセージを表示するまでの時間(秒)です。この間に電源障害が 回復した場合は、メッセージは表示されません。システムからの不必要な中断を避けるためにウィンク時間を 使用してください。

再起動の遅延

コンピュータの前にハードディスクを起動したり、コンピュータが起動した後に周辺機器を起動するために使 用します。

システムをダウンするまでに必要な時間

OS がシャットダウンを開始してから、コンピュータへの給電を停止するまでの時間(秒)です。この時間内に OS のシャットダウンが完了するように設定します。この間はコンピュータの操作はできません。

整流器/充電器

UPS では、交流から直流への変換が整流器により行われます。UPS によっては、整流器を含む充電器により変換 が行われます。どちらの場合でも機能は同じです。

電源障害カウントダウン時間

ユーザに電源障害メッセージを転送してから OS のシャットダウンを開始するまでの時間(分)です。利用して いるアプリケーションのファイルを保存して閉じるためにこの時間を使用します。

電源障害の給電時間

電源障害時に負荷セグメントをバックアップする時間(分)です。電源障害時の UPS モニタがインストールさ れたコンピュータの負荷セグメントへの給電時間は、[Auto] として表示されます。ウィンク時間、電源障害カ ウントダウン時間、システムをダウンするまでに必要な時間の合計になります。装置の重要度に合わせて、電 源障害時の給電時間を長くまたは短く設定できます。

UPS モニタ

UPS モニタは、バックグラウンドで UPS と通信して UPS エクスプローラに情報と機能を提供します。また、電源の状態を監視し、警告表示、コンピュータのシャットダウン/再起動、各種(簡易)設定を行います。

UPS エクスプローラ

UPS エクスプローラは、表示、設定、制御のモード切替により、それぞれに対応する項目をタグ形式にて選択 する機能を提供します。UPS モニタと通信し、商用電源、出力負荷、UPS 機器の状態を詳細表示します。UPS エ クスプローラは、電源環境の監視、構成情報の登録、シャットダウンの実行、ログの記録などの機能を提供し ます。

電源ログ

電源環境で発生した重要なイベントの記録です。これらのイベントには、電源異常、バッテリ容量低下、過電 圧、ハードウェアテストの結果、UPS モニタの起動と終了、シリアル通信の接続と障害が含まれます。

バイパス回路

一部の UPS が持つ機能で、商用電源を負荷となる機器へ直接供給する機能です。詳細についてはお使いの UPS ハードウェアマニュアルを参照してください。

フィルタ

商用電源のノイズ(ラインノイズ、コモンノイズ)を除去する入力フィルタと、インバータからの電源を正弦 波にする出力フィルタがあります。

負荷セグメント

UPS の出力コンセントをセグメント単位で、ON/OFF する機能です。詳細についてはお使いの UPS ハードウェア マニュアルを参照してください。

付録D UPS通信方式対応表

この対応表は弊社 UPS の型番と通信方式を示したものです。他社 UPS の通信方式につきましては、UPS 付属の取り 扱い説明書等を参照してください。

UPS コントローラのサポート一覧

	接点方式インタフェースのUPS	シリアル通信インタフェース UPS	
DL3 シリーズ	DL3115	DL3120(注 1)	
DL5 シリーズ	DI 5107	DI 5115	
	DEGIGI	DEGINO	
DL9 シリーズ	DL9100	DL9125	
	DL9140	DL9126	
		DL9127	
		DI 9145	
EV100 2 11 - 7			
		EXIOO	

注1シリアルポート(通信ポート)が装備されているモデルに限ります。

UPS に実装可能な、各ネットワークカードのサポート一覧

	ネットワークカード種類				
	Network Agent Card		Web/SNMP Card		
	XS-PS-NAC	ES-PS-NAC	RRACWG**(注2)	RRACWE**(注 2)	
DL3 シリーズ	DL3120(注3)				
DL9 シリーズ	DL9125				
	DL9126				
	DL9127				
	DL9145				
EX100 シリーズ		EX100		EX100	
GX シリーズ			GX100		
			GX200		

注2「**」には、数字が入ります。

注3 UPS に X-slot 搭載モデルに限ります。