

●照光押しボタンスイッチ

機種区分

機種	記号
標準形	AR16
薄形	AF16

操作部形状，復帰方式

操作部形状	記号			
	標準形		薄形	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
長角平形	F0N	F5N	F0N	F5N
ガード付長角平形	G0N	G5N	—	—
角平形	F0M	F5M	F0M	F5M
丸突形	E0L	E5L	—	—
丸平形	—	—	F0L	F5L

接点構成・端子形状

接点構成	記号	端子形状
1c	C1	タブ（#110）兼
2c	C2	はんだ端子

ボタン（カラーチップ）の色

色	発光色	記号
緑	緑	G
赤	赤	R
乳白 ❶	橙	W
黄	黄	Y
橙	アンバー	A
青	青	S

（注）ボタンは着色透明です。
❶ 透明ボタンと乳白記名板のセットとなります。

ランプ使用電圧・光源の種類

方式	電圧	記号
		LED
全電圧式 （トランスなし）	AC/DC6V	A3
	AC/DC12V	B3
	AC/DC24V	E3

●押しボタンスイッチ

機種区分

機種	記号
標準形	AR16
薄形	AF16

操作部形状，復帰方式

操作部形状	記号			
	標準形		薄形	
	モメンタリ	オルタネイト	モメンタリ	オルタネイト
長角平形	F0T	F5T	F0T	F5T
ガード付長角平形	G0T	G5T	—	—
角平形	F0S	F5S	F0S	F5S
丸突形	E0R	E5R	—	—
丸平形	—	—	F0R	F5R

接点構成・端子形状

接点構成	記号	端子形状
1c	C1	タブ（#110）兼
2c	C2	はんだ端子

ボタン（カラーチップ）の色

色	記号
緑	G
赤	R
黒 ❷	B
乳白 ❸	W
黄	Y
橙	A
青	S

（注）ボタンは着色透明です。
❷ 透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります。
❸ 透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります。

●表示灯

機種区分

機種	記号
標準形	DR16
薄形	DF16

表示部形状

表示部形状	記号	
	標準形	薄形
長角平形	F0N	F0N
角平形	F0M	F0M
丸突形	E0L	—
丸平形	—	F0L
ドーム形	D0L	—

レンズ（カラーチップ）の色

色	発光色	記号
緑	緑	G
赤	赤	R
乳白 ❶	橙	W
黄	黄	Y
橙	アンバー	A
青	青	S

（注）レンズは着色透明です。
❶ 透明レンズと乳白記名板のセットとなります（ドーム形を除く）。

ランプ使用電圧・光源の種類

方式	電圧	記号
		LED
全電圧式 （トランスなし）	AC/DC6V	A3
	AC/DC12V	B3
	AC/DC24V	E3

（注）端子形状は、タブ（#110）兼はんだ端子です。

●セレクトスイッチ（ツマミ形）

機種区分

機種	記号
標準形	AR16
薄形	AF16

操作部形状

操作部形状	記号
長角ツマミ形	PT
角ツマミ形	PS
丸ツマミ形	PR

ツマミの色

色	記号
黒	B

接点構成・端子形状

接点構成	記号	端子形状
1c ❶	C1	タブ（#110）兼
2c	C2	はんだ端子

❶ 2ノッチ品のみです。

ノッチ数・復帰方式

ノッチ数	復帰方式	記号
2ノッチ （90°）	手動	2
	自動（左←右）⌚	0
3ノッチ （45°）	手動	3
	混合（左→中）⌚①	6
	混合（中←右）①	7
	自動（左→中←右）⌚①	1

●セレクトスイッチ（キー形）

機種区分

機種	記号
標準形	AR16
薄形	AF16

操作部形状

操作部形状	記号
長角キー形	JT
角キー形	JS
丸キー形	JR

キーの種類

種類 ❷	A	B	C	D	E	F
記号	A	B	C	D	E	F

❷ Aが標準です。

接点構成・端子形状

接点構成	記号	端子形状
1c ❸	C1	タブ（#110）兼
2c	C2	はんだ端子

❸ 2ノッチ品のみです。

キーの抜ける位置

キーの抜ける位置	復帰方式との適用						記号
	2	0	3	6	7	1	
左 ⌚	○	○	○	—	○	—	A
左・右 ⊗	○	—	○	—	—	—	B
左・中・右 ⊗	—	—	○	—	—	—	C
右 ⌚	○	—	○	○	—	—	D
中 ①	—	—	○	○	○	○	E
中・右 ②	—	—	○	○	—	—	F
左・中 ③	—	—	○	—	○	—	G