



価格設定資料

富士電機たばこ自動販売機

タイプ:【FJ-2】
たばこ機用リモコン



販売価格の設定

手 順

操 作

キャラクタディスプレイ

各コラムの販売価格を次のように設定するとき
(例)

No.1 コラム 430円 → 440円

No.2 コラム 250円 → 280円

No.3 コラム 260円 → 290円

① モード選択

価格

② 数値キーで金額
を入力する。
(440円)

4

4

0

③ 販売価格の決定

書込
入力

④ 選択ボタンを押す
(No.1コラム)

No.3コラム



No.2コラム



No.1コラム



▲
押

⑤ 終了

終了

・ **反転文字** は点滅表示です。

> 01. セッテイカカク
0円

・初期は「0」円を表示します。

> 01. セッテイカカク
440円

> 01. セッテイカカク
440円

デジタル表示器に“440”が
表示されます

> 01. セッテイカカク
440円

No1コラムの販売価格が440円
に設定され、販売可能ランプが
点灯します。

> ゲンザイジコク 09:52
430 / 0 / 430 円

※ 手順②でコインを投入して設定する方法もあります。

※ 現金を440円投入して価格変更したコラムの販売ランプが点灯する事を確認してください。

※ No.2、No.3コラムも同様に変更します。