

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
I-O DATA	HDL2-H4 Version2.02	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
I-O DATA	HDL2-H	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
I-O DATA	HDL4-HEX	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
I-O DATA	HDL4-HR	Linux	ラック	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
I-O DATA	HDL6-H	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
I-O DATA	HDL-ZWLC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WL8CR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-ZWMC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-ZWLI2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z2WLI2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WLIR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
ロジテック	LSV-5S4T/4CKS	Windows Strage SV2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSR-6S4BLB	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
パフファロー	TS5400D	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
パフファロー	WS5000R2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
QNAP	TS-251	Linux	自立	GX100	web/snmpカード(UPS- MIB)	NAS/UPS構成例4を参照
I-O DATA	HDL-Z4WMC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4T/4CEW	Windows Strage SV2008 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4T/4CKW	Windows Strage SV2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
パフファロー	WS5400D0404WR 2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
QNAP	TS-251	Linux	自立	EX100	NAC(UPS-MIB)	NAS/UPS構成例4を参照
I-O DATA	HDL-Z4WMC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WLCR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WLC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WLC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z6WLC2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WLIR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WLI2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WLI2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CEW	Windows Strage SV2008 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CEW	Windows Strage SV2008 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CEW	Windows Strage SV2008 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CES	Windows Strage SV2008 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CES	Windows Strage SV2008 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CES	Windows Strage SV2008 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CKW	Windows Strage SV2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CKW	Windows Strage SV2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CKW	Windows Strage SV2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CKS	Windows Strage SV2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
ロジテック	LSV-5S4CKS	Windows Strage SV2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
ロジテック	LSV-5S4CKS	Windows Strage SV2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DSR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RSR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DWR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNW2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RWR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	EX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
ロジテック	LSV-MS2VKW	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
バッファロー	TS5410D	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
バッファロー	TS3410D	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
バッファロー	WS5600DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DSR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RSR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DWR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNW2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RWR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DSR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RSR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DWR2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNW2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RWR2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	DL5115	PowerSOL UPSモニタ	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
バッファロー	TS51210RH	Linux	ラック	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4RS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
バッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
パッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
パッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4RS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	EX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4DS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4DW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4DW65	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4RS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-7MS2CW6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
I-O DATA	HDL-Z4WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPI	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WPD	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z2WQD	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPIR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WPDR	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
I-O DATA	HDL-Z4WQDR	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	GX100	Netshut4.6.0	NAS/UPS構成例5を参照
バッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
バッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
パッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
パッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
パッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
パッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
パッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	UPSモニタ2.87	NAS/UPS構成例3を参照
パッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WSH5610DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WSH5411DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WSH5411DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5600DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400DNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400RNS6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5200DNW6	Windows Storage Server 2016 work group	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5400RNW6	Windows Storage Server 2016 work group	ラック	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5420DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5220DN6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
パッファロー	WS5420RN6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	UX100	UPSモニタ2.87-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	EX100	UPSモニタ2.87-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-75S4RW6	Windows Storage Server 2016 Standard	ラック	DL5115	UPSモニタ2.87-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	UX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	DL5115	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	UPSモニタ2.86-230	NAS/UPS構成例3を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	EX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSB-7MS2CS6	Windows Storage Server 2016 Standard	自立	GX100	Netshut	NAS/UPS構成例5を参照
エレコム	NSR-MS2BLB	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
エレコム	NSB-5A4BL	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照

富士UPS/NAS対応表

NAS				富士UPS		
メーカー	シリーズ	OS	形状	シリーズ	シャットダウンソフト	接続構成
エレコム	NSB-7A5BL	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
エレコム	NSB-75S4DW2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4DW25	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4RS2	Windows Storage Server 2012 R2	自立	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4RW2	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-75S4RW25	Windows Storage Server 2012 R2	ラック	UX100	Windows USB/HID+PowerUX	NAS/UPS構成例2を参照
エレコム	NSB-7A4BL	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
エレコム	NSB-5A2BL	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照
エレコム	NSB-5A1BL	Linux	自立	UX100	不要(NASに内臓)	NAS/UPS構成例1を参照