

## バッテリーセルフチェックによる寿命の確認方法（寿命時の動作）

2016年10月17日 作成

シリーズ	操作方法	ランプ表示	アラーム音
GX100シリーズ	「BATT CHECK」スイッチ 2秒押下	BATTERY CONDITION LED（橙） 点滅（約0.4秒周期）	ピピピピピピ…（連続音）
GX200シリーズ	「BATT CHECK」スイッチ 2秒押下	BATTERY CONDITION LED（橙） 点滅（約0.4秒周期）	ピピピピピピ…（連続音）
EX100シリーズ	「ESC」ボタン 3秒押下	BATTERY LED 2秒点滅	無し
DL5115シリーズ	 ボタン 3秒押下	 LED 点灯、  LED 点滅	連続して鳴動
DL3115シリーズ	 ボタン 3秒押下	無し	5秒毎に3回鳴動