

GYSモータ

■標準

(100V仕様品) (200V仕様品) (単位: mm)

- GYS500DC1-□8B
- GYS101DC1-□B
- GYS101DC1-□6B
- GYS101DC1-□B
- GYS101DC1-□6B

形式	軸端形状	全長 L	寸法(フランジ) LL	質量 [kg]
	φS			
GYS500DC1-□8B	6h6	103	78	0.45
GYS101DC1-□B	8h6	121	96	0.55
GYS101DC1-□6B	8h6	121	96	0.55

(100V仕様品) (200V仕様品) (単位: mm)

- GYS201DC1-□6B
- GYS371DC1-□6B
- GYS201DC1-□A
- GYS401DC1-□A

形式	シャフト形状	全長	寸法(フランジ)	質量 [kg]
		L	LL	
GYS201DC1-□A	図A	126.5	96.5	1.2
GYS401DC1-□A	図A	154.5	124.5	1.8
GYS201DC1-□6B	図B	126.5	96.5	1.2
GYS371DC1-□6B	図B	154.5	124.5	1.8

• GYS751DC1-□A (単位: mm)

形式	全長	寸法(フランジ)	質量 [kg]
	L	LL	
GYS751DC1-□A	180	140	3.4

• GYS102DC1-SA • GYS202DC1-SA (単位: mm)

• GYS152DC1-SA

形式	全長	寸法(フランジ)	端子部	質量 [kg]
	L	LL	KB1	
GYS102DC1-SA	198	153	77	4.4
GYS152DC1-SA	220.5	175.5	99.5	5.2
GYS202DC1-SA	243	198	122	6.3

• GYS302DC1-SA • GYS502DC1-SA (単位: mm)

• GYS402DC1-SA

形式	全長	寸法(フランジ)	端子部	質量 [kg]
	L	LL	KB1	
GYS302DC1-SA	262.5	199.5	125.5	11.0
GYS402DC1-SA	292.5	229.5	155.5	13.5
GYS502DC1-SA	322.5	259.5	185.5	16.0

注) 形式の□は、「S」または「C」が入ります。

外形図

External Dimensions

GYSモータ

■ブレーキ付

(100V仕様品) (200V仕様品) (単位: mm)

- GYS500DC1-□8B-B
- GYS101DC1-□6B-B
- GYS101DC1-□B-B

形式	軸端形状	全長 L	寸法(フランジ) LL	質量 [kg]
	φS			
GYS500DC1-□8B-B	6h6	140	115	0.62
GYS101DC1-□B-B	8h6	158	133	0.72
GYS101DC1-□6B-B	8h6	158	133	0.72

(100V仕様品) (200V仕様品) (単位: mm)

- GYS201DC1-□6B-B
- GYS371DC1-□6B-B
- GYS201DC1-□A-B
- GYS401DC1-□A-B

形式	シャフト形状	全長	寸法(フランジ)	質量 [kg]
		L	LL	
GYS201DC1-□A-B	図A	164.5	134.5	1.7
GYS401DC1-□A-B	図A	192.5	162.5	2.3
GYS201DC1-□6B-B	図B	164.5	134.5	1.7
GYS371DC1-□6B-B	図B	192.5	162.5	2.3

• GYS751DC1-□A-B (単位: mm)

形式	全長	寸法(フランジ)	質量 [kg]
	L	LL	
GYS751DC1-□A-B	216	176	4.2

• GYS102DC1-SA-B • GYS202DC1-SA-B
• GYS152DC1-SA-B (単位: mm)

形式	全長	寸法(フランジ)	端子部	質量 [kg]
	L	LL	KB1	
GYS102DC1-SA-B	239	194	79	5.9
GYS152DC1-SA-B	261.5	216.5	101.5	6.8
GYS202DC1-SA-B	284	239	124	7.9

• GYS302DC1-SA-B • GYS502DC1-SA-B
• GYS402DC1-SA-B (単位: mm)

形式	全長	寸法(フランジ)	端子部	質量 [kg]
	L	LL	KB1	
GYS302DC1-SA-B	304.5	241.5	127.5	13.0
GYS402DC1-SA-B	334.5	271.5	157.5	15.5
GYS502DC1-SA-B	364.5	301.5	187.5	18.0

注) 形式の□は、「S」または「C」が入ります。