

廃形変換器 ⇒WSシリーズ・WFシリーズ置換・相当品一覧表①

廃形トランスデューサ形式	代替品WSシリーズ形式	代替品WFシリーズ形式
WH7DC ※1※2	WS2DC	WF1DC(1出力・補助電源DC24V) WF2DC(1出力・補助電源AC100-240V) WF4DC(2出力・補助電源DC24V)
WH7DL	WS2DC	WF1DC(補助電源DC24V) WF2DC(補助電源AC100-240V)
WH7HS	WS2HS	WF1HS(補助電源DC24V) WF5HS(補助電源DC24V)
WH7AC	WS2CA WS2CV	WF1CA(補助電源DC24V) WF1CV(補助電源DC24V) WF2CA(補助電源AC100-240V) WF2CV(補助電源AC100-240V)
WH7AU ※1	WS2CA WS2CV	WF1CA(1出力・補助電源DC24V) WF1CV(1出力・補助電源DC24V) WF2CA(1出力・補助電源AC100-240V) WF2CV(1出力・補助電源AC100-240V)
WH7TC ※1	WS2TC	WF1TC(1出力・補助電源DC24V) WF2TC(1出力・補助電源AC100-240V)
WH7PT ※1	WS2PT	WF1PT(1出力・補助電源AC100-240V) WF2PT(1出力・補助電源AC100-240V)
WH7PM ※1	WS2PM	—
WH7SP ※1	—	—
WH7TG	WS2TG	—
WH7DB ※3	—	WF3DB-03H61
WH7DY ※1※2	WS2DY	WF1DY
WH7RV ※1	—	WF2DC(1出力・補助電源AC200~240V)
WH7AS	WS2AS(多連ボード対応のみ)	—
WH7MF	—	—
LAC	WS2CA WS2CV	WF1CA(補助電源DC24V) WF1CV(補助電源DC24V) WF2CA(補助電源AC100-240V) WF2CV(補助電源AC100-240V)
LDC	WS2DC	WF1DC(補助電源DC24V) WF2DC(補助電源AC100-240V)
SAC	WS2CA WS2CV	WF1CA(補助電源DC24V) WF1CV(補助電源DC24V) WF2CA(補助電源AC100-240V) WF2CV(補助電源AC100-240V)
SDC	WS2DC	WF1DC(補助電源DC24V) WF2DC(補助電源AC100-240V)
SHS	WS2HS	WF1HS(補助電源DC24V) WF5HS(補助電源DC24V)
STC	WS2TC	WF1TC(補助電源DC24V) WF2TC(補助電源AC100-240V)
SPT	WS2PT	WF1PT(補助電源AC100-240V) WF2PT(補助電源AC100-240V)
STG	WS2TG	—
SRV	—	WF2DC(補助電源AC100~240V)
SPM	WS2PM	—
SSP	—	—
SDB ※4	—	WF3DB-03H61
SDY	WS2DY	WF1DY

※1 Tリンク及びRS485伝送出力品の代替品はございません。
 ※2 パルス出力品の代替品はございません。
 ※3 出力:DC4-20mA、補助電源:AC100-240V品のみ置換え可能です。
 ※4 出力:DC4-20mA、補助電源:AC100-240V品のみ置換え可能です。

廃形変換器⇒WSシリーズ・WFシリーズ置換・相当品一覧表②

廃形トランスデューサ形式	代替WSシリーズ形式	代替WFシリーズ形式
WT9DC	WS2DC	WF4DC
WH4AC	WS2CA WS2CV	WF1CA(補助電源DC24V) WF1CV(補助電源DC24V) WF2CA(補助電源AC100-240V) WF2CV(補助電源AC100-240V)
WH1AC	WS2CA WS2CV	WF1CA(補助電源DC24V) WF1CV(補助電源DC24V) WF2CA(補助電源AC100-240V) WF2CV(補助電源AC100-240V)
WH1DC	WS2DC	WF1DC(補助電源DC24V) WF2DC(補助電源AC100-240V)
WH1HS	WS2HS	WF1HS(補助電源DC24V) WF5HS(補助電源DC24V)
WH1TC	WS2TC	WF1TC(補助電源DC24V) WF2TC(補助電源AC100-240V)
WH1PT	WS2PT	WF1PT(補助電源AC100-240V) WF2PT(補助電源AC100-240V)
WH1TG	WS2TG	—
WH1RV	—	WF2DC(補助電源AC100~240V)
WH1PM	WS2PM	—
WH1SP	—	—
WH1DB ※5	—	WF3DB-03H61
WH1DY	WS2DY	WF1DY
WH1W1	WS4W1	—
WH1W3	WS4W3	—
WH1R1	—	—
WH1R3	WS4R3	—
WH1C1	WS4C1	—
WH1C3	WS4C3	—
CAC	WS4A1 WS4V1	—
CV1	WS4V1	—
CA1	WS4A1	—
CW1	WS4W1	—
CW3	WS4W3	—
CW4	WS4W4	—
CR1	—	—
CR3	WS4R3	—
CR4	WS4R4	—
WT2AC	WS4A1 WS4V1	—
WH9MT ※6	WS5MT	—

※5 出力:DC4-20mA、補助電源:AC100-240V品のみ置換え可能です。

※6 RS485プロトコルの互換性はありません。