

**取扱説明書**
三相APR-N

この度は、富士三相APR-Nをお買い上げいただきありがとうございます。
製品をご使用の際には取扱説明書（詳細版）をよくお読みいただき、
ご理解いただいた上でご使用ください。

【取扱説明書（詳細版）および関連資料】

富士電機資料ダウンロード

<https://felib.fujielectric.co.jp/>

<検索ワード> RPNW

**富士電機株式会社**

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号

URL <https://www.fujielectric.co.jp/>

富士電機テクニカ株式会社

URL <http://www.fujielectric.co.jp/technica/>

A P R 技術相談窓口：0120-585-754 FAX：0263-72-9936

相談受付時間 9:00-12:00,13:00-17:00 月曜日～金曜日

（祝・祭日、弊社休業日を除く）

**INSTRUCTION MANUAL**
THREE-PHASE APR-N

Thank you for purchasing Fuji Three Phase APR-N.
Before using the product, please read and understand
the instruction manual (detailed version) carefully.

[Instruction manual (detailed version) and related materials]

Fuji Electric materials download

<https://felib.fujielectric.co.jp/en?region=en-ame>

<Search word> RPNW

**Fuji Electric Co., Ltd.**

11-2, OSAKI 1-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO

141-0032, JAPAN

URL <http://www.fujielectric.co.jp/>

Fuji Electric Technica Co., Ltd.

URL <http://www.fujielectric.co.jp/technica/>

APR Technical Consultation Desk: +81-120-937-745

FAX: +81-3-5847-8159

Consultation hours: 9:00-12:00, 13:00-17:00

Monday to Friday(Excluding holidays and company holidays)

**操作说明**
三相APR-N

感谢您购买富士三相 APR-N。
使用产品前，请仔细阅读并理解使用说明书（详细版）。

【使用说明书（详细版）及相关资料】

富士电机资料下载

<https://felib.fujielectric.co.jp/zh-hans?region=chn>

<搜索词> RPNW



特定化学物质的含有信息(中国RoHS) RPNW型

产品中的有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
RPNW型	×	○	○	○	○	○
其他, 附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定制定。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

富士电机株式会社

邮编141-0032 日本国東京都品川区大崎一丁目11番2号

<http://www.fujielectric.co.jp/>

富士电机Technica株式会社

<http://www.fujielectric.co.jp/technica/>

APR技术咨询窗口：+81-120-937-745 FAX: +81-3-5847-8159

咨询受理时间 9:00～12:00、13:00～17:00 周一～周五

（节假日及本公司休日除外）